

# DM-600 デジタルマスター船 取り扱い説明書

## 1 使用方法について

**ON/OFF** ボタンは、3秒以上押して下さい。

60分以上使用しないと、自動的に電源は切れます。

ハンドルは、84mmと55mmの切り替えが可能です。

防滴ですが、水には絶対に浸けないで下さい。※故障の原因になります。

使用後は、長く使用して頂く為に、必ず乾いたタオルで綺麗に拭いて下さい。

## 2 電池交換について

電源をOFFにしてから電池を交換を行ってください。(CR-2032)

本体横のネジを緩め取り外し、中の古い電池を取り外します。

新しい電池を手前が⊕になるように入れ、本体横のネジを取り付けて完了です。

**ON/OFF** ボタンを押して確認して下さい。

**注意:内蔵電池は試験用電池ですので、ご使用の際は新品電池に交換して下さい**

## 3 糸の巻き方について

糸をレベルワインダーに通してスプールに結んでください。

使用糸、号数に合わせた指定の糸巻量を巻いて下さい。

※指定の糸巻量より多くても、少なくても、誤差は大きくなります。

## 4 設定方法について

**ON/OFF** ボタン(グレー)で電源を入れて下さい。

カウンターは、0.0Mになります。

**0 設定** ボタン(ブルー)を 3秒以上押して下さい。

カウンターは(PE、PA、CS)の表示になります。

**0 設定** ボタンを1回押すごとに PE→PA→CS と表示が変わります。

(PE=PEライン、PA=ナイロン糸またはフロロカーボン糸、CS=使用禁止)

使用糸を決めたら **ON/OFF** ボタンを押し、

リールに巻いた号数を **0 設定** ボタンを押して設定します。

設定出来ましたら、カウンターは糸巻き量を表示します。

表示にメーター数が出たら **ON/OFF** ボタンを押せば設定完了です。

※デジタル表示は0.0Mになります。

**注意:デジタルカウンターの数字はあくまでも目安ですので、実際の水深をメートルで表示するものではありません**